



### USB-LAN Adapter



Der **heatapp! USB-LAN Adapter** wird bei der Erstinbetriebnahme der **heatapp! base** und des **heatapp! gateway** benötigt.

Über den **heatapp! USB-LAN Adapter** wird eine direkte Verbindung zwischen den Geräten und dem Installations-PC/Laptop hergestellt.

Der **heatapp! USB-LAN Adapter** wird in einen der beiden USB-Ports an der **heatapp! base** bzw. dem **heatapp! gateway** eingesteckt.

#### Lieferumfang:

- heatapp! USB-LAN-Adapter
- Ethernetkabel
- Transportbeutel

Artikelnummer: 9600915000

### Technische Daten

Anschlüsse / Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB abgestimmt auf heatapp!</li> <li>• Ethernet RJ45</li> </ul>
Kabellänge	15 cm mit USB-Stecker
Umgebungsbedingungen	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lagertemperatur</li> <li>• Betriebstemperatur</li> </ul>	-25 ... +60 °C -10 ... +50 °C
Abmessungen	65 x 22 x 16 mm (Länge x Breite x Höhe)
Gewicht	20 g

### Systemvoraussetzungen

Anschlüsse / Schnittstellen	USB 2.0
Betriebssystem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows XP oder höher</li> <li>• Apple Mac OS</li> </ul>
Browser	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mozilla Firefox*</li> <li>• Google Chrome*</li> <li>• Apple Safari*</li> </ul>

\* Firefox, Chrome und Safari haben eine Auto-Update-Funktion. Die jeweils aktuelle Browser-Version wird unterstützt.